

# Tipps und Tricks

Januar 2011

## **Revit Architecture 2011**

Rendering schwarze Materialien

*Lukas NIEDERMAYR*

---

Sollte es vorkommen, dass beim Rendern einer Geometrie, welcher ein Material zugewiesen wurde, im Rendering lediglich schwarz dargestellt wird, liegt das daran, dass der Speicherort des Materials einen zu langen Dateipfad hat und Revit somit nicht darauf nicht zugreifen kann.

Unser Vorschlag ist, den Materialordner auf den Desktop zu platzieren.

